

ご使用いただく前に、「ご使用の前に／困ったときには」を必ずお読みください。


- 本製品は、イーサネットケーブルの配線を気にせずに設置し、パソコンと無線ルーターを使って、家庭内に設置したカメラの画像を家庭内で見たり、インターネット経由ではなれた場所から見たりできる無線のホームネットワークカメラです。
- 本書では、本製品の接続と設定を説明しています。詳しい機能については付属のセットアップCD-ROM内の取扱説明書をご覧ください。
- カメラの設定ができない場合は、「ご使用の前に／困ったときには」の「故障かなと思ったとき」をお読みください。

プライバシー・肖像権について
カメラの設置や利用につきましては、ご利用されるお客様の責任で被写体のプライバシー、肖像権などを考慮のうえ、行ってください。
※「プライバシーは、私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利、もしくは自己に関する情報をコントロールする権利。また、肖像権は、みだりに他人から自らの容ぼう・姿態を撮影されたり、公開されない権利」と一般的に言われています。

- 【商標および登録商標】
- Adobe、AcrobatおよびReaderは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。
 - Microsoft、WindowsおよびActiveXは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 - 本製品のソフトウェアの一部に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
 - Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。
 - その他記載の会社名・商品名などは、各会社の商標または登録商標です。

- 【表記について】
- UPnPは、Universal Plug and Playの略称です。
 - 本書では「ホームネットワークカメラ」を「カメラ」と表記しています。
 - 本書では、「セットアップCD-ROM」を「CD-ROM」と表記しています。

カメラを使うまでのおおまかな流れ



確認しよう



本体と付属品

万一、不備な点がありましたら、お手数ですがお買い上げの販売店までご連絡ください。

<input type="checkbox"/> 本体 1台	<input type="checkbox"/> ACアダプター..... 1個 (コード長 約3 m)	<input type="checkbox"/> スタンド..... 1個	<input type="checkbox"/> ねじ..... 2本 〔ねじサイズ：タッピンねじ 呼び径3.5×20 mm〕	<input type="checkbox"/> セットアップ CD-ROM..... 1枚 (セットアップソフトウェア、 取扱説明書、ご使用の前に／ 困ったときには、かんたんガ イド、設置ガイド)	<input type="checkbox"/> ご使用の前に／困ったときには . 1冊 <input checked="" type="checkbox"/> かんたんガイド (本書)..... 1部 <input type="checkbox"/> 設置ガイド 1部 <input type="checkbox"/> 保証書..... 1式 <input type="checkbox"/> ご愛用者登録のお願い..... 1部 <input type="checkbox"/> 「みえますねっとサービス」のご案内 . 1部
--------------------------------------	---	---------------------------------------	---	--	---



準備しておくもの（市販品）

- イーサネットケーブル（カテゴリ5ストレートケーブル）..... 1本
- 無線ルーター
- パソコン




確認しておくこと

- 無線設定をするときは、ご使用の無線ルーターの無線LAN設定値（SSID、通信モード、暗号化設定など）が必要です。（無線LAN設定値の参照のしかたは、ご使用の無線ルーターの取扱説明書をご覧ください。）
当社製カメラコントロールユニットをご使用の場合は自動設定ですので無線LAN設定値の確認は必要ありません。

カメラを接続しよう

パソコンは、あらかじめルーターにつないでインターネットにつながる状態にしておいてください。

1 カメラ側面の有線／無線切替スイッチが「有線」側になっていることを確認する




2 イーサネットケーブル（市販品）を、カメラとルーターのLANジャックに接続する


3 ACアダプターのプラグをカメラのDC INジャックに差し込む

4 ACアダプターをコンセントに差し込む（自動的に電源が入ります）

- インジケータが緑に点滅し、約 1 分経過後、緑に点灯することを確認してください。



- 緑に点灯しない場合は、「ご使用の前に／困ったときには」の 22、23 ページを参照してください。
- 本体が温かくなりますが、異常ではありません。



カメラを設定しよう

〔当社製 カメラコントロールユニットを使用している場合は、3～4ページを参照してください。〕

- 家の中でのみ画像を見る場合 ⇒ 手順①～⑪を行う
- インターネット経由で画像を見る場合 ⇒ 手順①～⑰すべてを行う

- カメラの電源を入れて20分以内に手順②までを行ってください。
- 無線で通信しているカメラやパソコンがある場合、IPアドレスが重複することがあり、設定後のカメラと通信できないことがあります。CD-ROM内の取扱説明書130ページ「『カメラの手動設定』を行うとき」を参照し、設定してください。

1 付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブに入れる

（設定画面が表示されないときは、CD-ROM内の“Setup.exe”ファイルをダブルクリックしてください。）

トップ画面が表示されたら、**カメラセットアップ** をクリックする




- 次のダイアログが表示される場合は、**ブロックを解除する** をクリックしてください。




2 設定するカメラを選び、**実行** をクリックする

- ルーターに接続しているカメラの検索を行い、MACアドレスとIPアドレス、ポート番号が表示されます。（表示されないときは、「ご使用前に／困ったときには」の「故障かなと思ったとき」カメラの設定についてを参照してください。）




3 カメラの自動設定（ローカルアクセス） をクリックする




- 「カメラの手動設定」については、CD-ROM内の取扱説明書130ページを参照してください。

4 カメラにユーザー名とパスワードを設定し、**登録** をクリックする



- ユーザー名とパスワードは、異なったものにしてください。
- ユーザー名とパスワードは、任意に設定できます。
- ユーザー名とパスワードは、忘れないようにしてください。

5 再度、ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されるので、手順④で設定したユーザー名とパスワードを入力し、**OK** をクリックする




6 カメラを使用する地域に合った電源周波数*をチェックし、**次へ>** をクリックする



* 電源周波数は、東日本50 Hz、西日本60 Hzです。

7 無線設定をするには「する」をチェックし、**次へ>** をクリックする

- 「しない」を選んだときは、手順⑩へ進んでください。




- 無線設定は、カメラの設定画面の **無線** でも設定することができます。（※ CD-ROM内の取扱説明書35ページ）

8 無線設定をする

（各項目の詳しい説明は、4ページの「無線設定について」を参照してください）


- 無線設定は、ご使用の無線ルーターの無線LAN設定値に合わせてください。






9 設定が終わったら **次へ>** をクリックする

10 カメラのシングル画面が表示される

- セキュリティ警告画面が表示された場合は、**はい** をクリックする



- Microsoft® Windows® XP Service Pack 2をご使用の場合は、タブ上の警告部分をクリックスし、**ActiveX® コントロールのインストール** をクリックし、**インストールする** をクリックする




- 画像が表示されないときは、「ご使用前に／困ったときには」の「故障かなと思ったとき」カメラ画像、画像表示についてを参照してください。

- 画像が更新されないときは、ウェブブラウザのインターネット一時ファイル設定を「ページを表示することに確認する」にしてください。（※ CD-ROM内の取扱説明書137ページ）

11 「家の中でのみ画像を見る場合」は、**キャンセル** をクリックする

これで設定は完了です


- 無線設定をしたときは、4ページの「無線接続を確認しよう」を行ってください。




- インターネット経由で見えるようにするには、**設定を続ける** をクリックし、手順⑫へ進んでください。

カメラを設定しよう（つづき）

12 カメラの自動設定（インターネットアクセス）をクリックする




13 設定したユーザー名とパスワードを入力し、 をクリックする



14 インターネット経由で見えるようにするには「する」をチェックし、
次へ> をクリックする

- UPnP™非対応ルーターを使用している場合は、「ご使用前に／困ったときには」の21ページを参照して、ルーターにポートフォワーディングの設定を行ってください。
- **“UPnPのポートフォワード設定に失敗しました。”**が表示されたら、ルーターの取扱説明書に従い、UPnP™設定を有効にするかポートフォワーディングの設定を行ってください。
- ポートフォワーディングは、ルーターによってアドレス変換、静的IPマスカレード、バーチャルサーバー、仮想サーバーもしくはポートマッピングと呼ばれています。




15 「みえますねっと」サービス（有料）の登録を行う

「みえますねっと」サービス（有料）の登録

インターネット経由で家の外からカメラ画像を見るときは「ご使用の前に／困ったときには」の20ページを参照し、「みえますねっと」サービス(有料)を理解したうえで、登録を行ってください。

① 「みえますねっと」サービスに登録する場合は、「する」をチェックし、**次へ>** をクリックする

- 「みえますねっと」サービスを登録しない場合、また、インターネットからカメラへのアクセスに「みえますねっと」サービス以外のダイナミックDNSサービス、または固定IPアドレスサービス（ご契約プロバイダーのサービス）を使う場合は、「しない」をチェックし、**次へ>** をクリックしてください。
- 「みえますねっと」サービス（有料）はインターネット経由でカメラ画像をモニタリングする際に、当社が推奨するダイナミックDNSサービスです。「みえますねっと」サービスの詳細情報については、ウェブサイト（<http://www.miemasu.net>）を参照してください。
- 1台のルーターに複数台のカメラを接続する場合は、1台のカメラに「みえますねっと」サービスへの登録をしてください。複数台分登録する必要はありません。
- 「ユーザー指定ダイナミックDNS」サービスを使用する場合は、CD-ROM内の取扱説明書43ページを参照してください。




② ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されるので、設定したユーザー名とパスワードを入力して **OK** をクリックする

- 手順①で「しない」を選んだときには、手順16へ進んでください。

③ しばらくすると「みえますねっと」サービスのウェブサイトが表示されるので、画面に従って登録する


- “UPnPのポートフォワーディング設定に失敗しました。”が表示されたら、ルーターの取扱説明書に従い、UPnP™設定を有効にするかポートフォワーディングの設定を行ってください。「ご使用の前に/困ったときには」の25ページにある「UPnP™」によるポートフォワーディング設定に失敗する。」を参照してください。
- “みえますねっとサービスの登録に失敗しました。”が表示されたら、ルーターがインターネットに接続されているか確認してください。


16 “設定が完了しました。”と表示されたら、**シングル画面へ** をクリックする



このアドレスがカメラのアドレスになります。メモするか、ウェブブラウザの「お気に入り」に登録してください。

17 カメラのシングル画面が表示されれば、「インターネット経由で画像を見る場合」の設定は完了です



- 画像が更新されないときは、ウェブブラウザのインターネット一時ファイル設定を「ページを表示するごとに確認する」にしてください。
( CD-ROM内の取扱説明書137ページ)

- 無線設定をしたときは、4ページの「無線接続を確認しよう」を行ってください。

【インターネット経由でアクセスできることを確認する】

カメラと同じルーターにつながっているパソコンから、「インターネットで使用：
http://***.***.***.***」のアドレスでアクセスしても、ルーターによっては画像が表示
されないことがあります。その場合は、以下の方法で確認してください。

- ① インターネットにつながっている別のネットワークのパソコンで確認する：
`http://***.***.***.***:*****`
- ② 携帯電話で確認する：`http://***.***.***.***:*****/mobile`

- ご使用のネットワーク環境によっては、「みえますねっと」サービスが利用できるまで約30分程かかることがあります。


当社製 カメラコントロールユニットを使用している場合

- 家の中でのみ画像を見る場合 ⇒ 手順1～6、8を行う
- インターネット経由で画像を見る場合 ⇒ 手順1～9すべてを行う

- ネットワーク設定と無線設定は自動で行われます。
- ここでは、BL-BR30（バージョン1.11）を例に説明しています。

1 カメラコントロールユニットのトップページを表示するためにウェブブラウザ (Internet Explorer) を起動し、<http://192.168.0.254:8080> とアドレスバーに半角で入力し、 を押す


2 カメラモニター画面 をクリックする



3 カメラモニター画面にカメラ名と マークが表示されているか確認する


- 表示されていれば、カメラのネットワーク設定は完了しています。
- 表示されないときは、カメラモニター画面上の **カメラ更新** を押ししばらく待ってみてください。それでも表示されないときは、「ご使用前に／困ったときには」の「故障かなと思ったとき」を参照してください。
- カメラが設定されない場合は、カメラのACアダプターをコンセントから抜き、もう一度入れて、カメラモニター画面にアクセスしてください。

4 カメラモニター画面上のカメラ枠内をクリックし、カメラにアクセスする



5 2ページの手順④～⑥、⑧を行う

6 ■「家の中でのみ画像を見る場合」は、「しない」をチェックし、次へ>をクリックする



- インターネット経由で見えるようにするには「する」をチェックし、
次へ> をクリックする

7 上記の手順 16、17 を行う

カメラを設定しよう（つづき）

8 カメラの認証をカメラコントロールユニットに認識させるために、カメラモニター画面上のカメラ更新ボタン（手順 4 の画面）をクリックする
「家の中でのみ画像を見る場合」の設定はここで完了です

- 無線設定は自動で行われます。無線で使用する場合は、下記の「無線接続を確認しよう」を行ってください。

9 「みえますねっと」サービス（有料）の登録を行う

登録はカメラコントロールユニットの設定画面上で行ってください。

「みえますねっと」サービス(有料)の登録

インターネット経由で家の外からカメラ画像を見るときは「ご使用の前に／困ったときには」の20ページを参照し、「みえますねっと」サービス（有料）を理解したうえで、登録を行ってください。

- 「みえますねっと」サービスの詳細情報については、ウェブサイト（http://www.miemasu.net）を参照してください。
- カメラコントロールユニットに複数台のカメラを接続する場合は、カメラコントロールユニットのみを「みえますねっと」サービスに登録してください。複数台分登録する必要はありません。

1 カメラコントロールユニットのカメラモニター画面上の **かんたん設定** をクリックする

2 **ダイナミックDNS設定** をクリックする

3 「みえますねっと」にチェックを入れて、**保存** をクリックする

4 設定画面に **再起動** が表示されたら、それをクリックする

5 トップページ上の **かんたん設定** をクリックし、**ダイナミックDNS設定** をクリックする

6 「みえますねっと設定」に表示している「みえますねっとサービスの利用者登録ページはこちらへ」をクリックする

●「みえますねっと」サービスの登録画面を表示します。

7 「みえますねっと」サービスの登録手順に従って、カメラコントロールユニットを「みえますねっと」サービスに登録する

8 ウェブブラウザ（Internet Explorer）のアドレスバーに手順 7 で登録したURL（ドメイン名）を入力する（例：http://*****miemasu.net）

- ご使用のネットワーク環境によっては、「みえますねっと」サービスが利用できるとして約30分程かかることがあります。

9 カメラモニター画面上の鍵マークをクリックする

10 ユーザー名とパスワードの入力画面が出てくるので、手順中に設定したカメラのユーザー名とパスワードを入力し、**OK** をクリックする

- カメラのシングル画面が表示されれば、設定は完了しています。

無線接続を確認しよう

無線設定の各項目を設定後、有線から無線に切り替えて正しく起動するか確認します。

1 イーサネットケーブルを抜き、電源を切る（ACアダプターをコンセントから抜く）

2 本体側面にある切替スイッチを無線側に切り替える

3 ACアダプターをコンセントへ差し込んで、電源を入れる

- インジケーターが、オレンジ点灯から緑に点灯することを確認してください。

4 パソコン上で、ウェブブラウザを起動する

5 http://カメラのアドレス（またはURL）:ポート番号をアドレスバーに入力し、**Enter** を押す

（ポート番号が80（工場出荷値）に設定されている場合は、ポート番号を入力する必要はありません。）

6 カメラのトップ画面が表示されれば、無線設定は完了です

- 表示されないときは、以下の点を確認してください。
- ⇒ルーターの無線設定値と一致していない。
- 再度、有線で接続し、設定を確認してください。
- ⇒プロキシサーバーを利用している。
- プロキシサーバーを経由しないようにパソコンを設定する。（CD-ROM内の取扱説明書134ページ）
- ⇒ルーター側の認証方式を「Open System」に切り替えてみる。
- 新しい設定が反映されるまでに約1分かかります。
- 有線と無線の両方で同時にカメラへ接続することはできません。
- ルーターによっては、カメラのスイッチ切り替え後に再起動する必要があります。

無線設定について

無線設定の各項目は、ご使用になる無線ルーターの無線設定値と合わせてください。

無線 基本設定

SSIDNetCam****

通信モード802.11b802.11b/g802.11g専用

無線 暗号化設定

暗号化方式暗号化なし

WEPキー1英数13文字 128bit

WEPキー2英数13文字 128bit

WEPキー3英数13文字 128bit

WEPキー4英数13文字 128bit

< 戻る

次へ >

1. SSIDを設定する

ネットワークの名前を設定します。

- 半角英数字32文字まで入力できます。（大文字・小文字は区別されます。）
- SSIDは、必ず入力してください。（SSIDはESSIDと呼ばれることもあります。）
- 同じ無線LANに接続する機器（無線LANカードなど）には、同じSSIDを設定してください。

SSIDを設定できないタイプの無線LANカードの場合、通信することができません。

2. 通信モードを選ぶ

接続している無線ルーターと同じモードを選択します。

802.11b (IEEE802.11b) : 802.11bの無線ルーターのみ接続できます。

802.11b/g (IEEE802.11b/g) : 802.11bまたはgの無線ルーターどちらにでも接続できます。

802.11g専用 (IEEE802.11g) : 802.11gの無線ルーターのみ接続できます。

3. 暗号化をするかしないか選ぶ

WEP方式を選ぶと、無線LAN内で通信するデータを暗号化することができます。

WEP方式 : 暗号化を行うと、万一無線LANのデータを他人に読まれても解読することが困難になります。

暗号化なし : 暗号化したくないとき。

4. WEPキー1～4にキーを設定する

暗号化方式で「WEP方式」を選ぶと、WEPキー1～4が入力可能になります。

キーはひとつでも、キー1～4すべて入力しておいてもかまいません。

ただし、この4つの中のひとつには、接続しているルーターで選択しているものと同じキー番号に同じキーを設定します。

- 暗号化キーは、64 bit、128 bit、152 bitの3種類あります。一般的にキーが長くなると暗号解読が難しくなるため、長い方が安全性が高まると言われています。

空欄に、下段のプルダウンリストで選んだ項目の文字数分を16進数（半角英数字で“0”～“9”、“A”～“F”または“a”～“f”）または英数字で入力してください。

(例) 16進10文字64bit : 012345abcd

16進26文字128bit : 0123456789abcdef012345abcd

16進32文字152bit : 0123456789abcdef0123456789abcdef

英数5文字64bit : 012yz

英数13文字128bit : 0123456uvwxyz

英数16文字152bit : 0123456789uvwxyz

プルダウンリストからいずれかを選びます。

接続しているルーターで選択しているものと同じキー番号、同じキーを選択してください。

4